



Grandstream GRP260X Essential IP telefony

Krátká uživatelská příručka

Základní obsluha telefonu



Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce GRP260X, která je k dispozici na adrese: www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc.


Všechna práva vyhrazena.

Rozmnožování nebo přenášení celku nebo jakékoli části, v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky nebo tiskem, za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Grandstream Networks, Inc. není povoleno. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.


POUŽITÍ SLUCHÁTEK NEBO REPRO.

- 1) Použijte tlačítko reproduktoru  pro jeho zapnutí nebo vypnutí.
- 2) Použijte tlačítko náhlavní soupravy  po jejich připojení do telefonu.

SESTAVENÍ HOVORU

- 1) Zvedněte sluchátko / náhlavní soupravu nebo stiskněte tlačítko reproduktoru nebo tlačítko volné linky (aktivuje se hlas. odposlech).
- 2) Linka dostane oznamovací tón a příslušná LED linky bude svítit zeleně.
- 3) Pokud si přejete, můžete si vybrat jinou linku pomocí jejího tlačítka (jiný SIP účet).
- 4) Zadejte telefonní číslo.
- 5) Stiskněte tlačítko ODESLAT  nebo soft. tlačítko "Vytočit".

OPAKOVÁNÍ VOLBY

Stiskněte tlačítko ODESLAT , když je telefon v klidovém stavu, pro vytočení posledního volaného čísla.

Poznámka: Telefon použije SIP účet, který byl použit při posledním hovoru.

PŘÍJEM HOVORU


Jeden příchozí hovor:

Hovor přijmete tak, že zvednete sluchátko nebo stisknete tlačítko reproduktoru nebo tlačítko příslušné linky.



Více příchozích hovorů:

- 1) Pokud čeká další hovor, uživatel uslyší tón čekajícího hovoru.
- 2) Na obrazovce se objeví další příchozí hovor.
- 3) Přijměte hovor použitím soft tlačítka "Přijmout".
- 4) Aktuální hovor bude přidržen.
- 5) Přepínejte mezi hovory použitím tlačítek "Nahoru" nebo "Dolů".

UKONČENÍ HOVORU

Hovor ukončíte stisknutím soft tlačítka zavěsit  nebo zavěsíte sluchátko.



PŘIDRŽENÍ/POKRAČOVÁNÍ HOVORU

- 1) Přidržen: hovor můžete přidržet pomocí tlačítka .
- 2) Pokračovat: hovor obnovíte stisknutím soft tlačítka uvolnit  nebo stisknutím odpovídající blikající linky.





PŘEPOJENÍ HOVORU

Za předpokladu, že právě hovoříte a chcete hovor přepojit někomu jinému.

Přepojení na slepo:

- 1) Stiskněte tlačítko Přepojení .
- 2) Zadejte číslo.
- 3) Stiskněte soft tlačítko  pro přepojení na slepo.



Přepojení s dotazem:

- 1) Stiskněte tlačítko Přepojení .
- 2) Zadejte číslo a stiskněte tlačítko .
- 3) První hovor bude přidržen a bude zahájen nový hovor s cílem přepojení.
- 4) Jakmile je přijato druhé volání, uživatelé mohou stisknutím  přepnout na první hovor (druhý hovor bude přidržen) nebo stisknutím  dokončit přepojení.


5-CESTNÁ KONFERENCE

GRP260x může vytvořit až 5cestný konferenční hovor.



Zahájení konferenčního hovoru:

- 1) Sestavte první hovor.
- 2) Je-li aktivní 1 hovor, stiskněte soft tlačítko  Konference/Pozvat a vytočte druhé číslo konference.
- 3) Konference bude zahájena, jakmile volané číslo přijme hovor.
- 4) Během konference můžete přidat další členy konference stisknutím soft tlačítka Pozvat .



Zobrazit členy konference.

Uživatelé si mohou prohlížet členy konference stisknutím soft tlačítka , zobrazí se informace týkající se členů konference


Odebrání člena konference.

Během konference zobrazíte členy konference stisknutím soft tlačítka . Poté použijte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr člena a stiskněte soft tlačítko .



Přidržení konference:

- 1) Stiskněte tlačítko přidržení  pro podržení konf. hovoru se všemi účastníky.
- 2) Stiskněte tlačítko  pro pokračování konferenčního hovoru.

Ukončení konference:


Konference bude pro všechny účastníky ukončena, pokud iniciátor konference zavěsí nebo stiskne soft tlačítko ukončení hovoru .

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Při příchozím hovoru se uživatel může rozhodnout nepřijmout hovor a přesměrovat jej na jiné číslo, stisknutím soft tlačítka  Přesměrovat / Přepojit, potom vytočit cílové číslo přesměrování a stiskněte znovu , hovor bude okamžitě přesměrován na toto číslo.



HLASOVÁ SCHRÁNKA


Blikající zelený indikátor MWI (Message Waiting Indicator) upozorňuje na novou čekající zprávu.

- 1) Stisknutím tlačítka Zpráva  získáte zprávu.
- 2) Pomocí kláves NAHORU / DOLŮ vyberte účet, ke kterému chcete přistupovat a poté vytočte přístupové číslo hlasové schránky.
- 3) IVR provede uživatele procesem získávání zprávy.


Poznámka: Každý účet vyžaduje, aby bylo nakonfigurováno číslo hlasové schránky v poli „voicemail access number“ ve WEBovém rozhraní.

ZTLUMIT / NERUŠIT(DND)

Tlačítko Ztlumit lze použít k nastavení ztlumení mikrofonu nebo DND podle toho, jak je ve webovém rozhraní nakonfigurována možnost "Mute key function while idle". Pokud je nastaveno na „DND“, klepnutím na tlačítko Ztlumit  přepnete telefon do režimu DND a ikona DND  se zobrazí v horní části obrazovky LCD.

Pokud je nastaveno „Idle Mute“, stisknutím tlačítka ztlumení se vypne mikrofon. DND lze aktivovat, když je telefon v klidovém stavu, stisknutím soft klávesy DND .

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Když je telefon nečinný, pomocí tlačítka hlasitosti  můžete upravit hlasitost vyzvánění.

Během aktivního hovoru stisknutím tlačítka hlasitosti upravíte hlasitost hovoru.