## Obsah balení

Položka	Název	Množství	Jednotka
1	Hostitel RG-RAP2260(E)	1	Sada
2	Montážní držák	1	Kus
3	Šroub s křížovou hlavou	2	Kus
4	Expanzní kotva	2	Kus
5	Stručná příručka	1	Kopie
6	Záruční list	1	Kopie

# Vzhled a rozhraní

#### Pohled shora



Pohled zdola



Pozi	nám	ka:

Resetovací tlačítko
Port LAN2

③ Port LAN1/2.5G/PoE

④ Napájecí port DC-12V

Poznámka:

1. Při napájení AP prostřednictvím PoE připojte jeden konec ethernetového kabelu k portu LAN1/2,5G/PoE a druhý konec k zařízení podporujícímu PoE.

2. Při napájení přístupového bodu prostřednictvím místního napájení připojte do napájecího portu napájecí adaptér DC-12V/2,5A.

## LED indikátor a tlačítko

LED indikátor a tlačítko	Frekvence	Popis	
	Svítí zelená	Normální provoz	
	Nesvítí	AP je vypnutý	
	Pomalu bliká (0,5 Hz)	Normální provoz, ale je přítomen alarm	
LED indikátor		Možné případy:	
		1. Obnovení nastavení z výroby	
	Rychle bliká (1 Hz)	2. Upgrade firmwaru	
		3. Samočinná obnova	
		4. Inicializace zařízení	
	Stisknutí na méně než 2	Restartování zařízení	
Resetovací	sekundy		
tlačítko	Stisknutí na více než 5	Obnovení nastavení z výroby	
	sekund		

## Instalace produktu

0



Zarovnejte čtvercové nožičky na zadní straně AP na montážní otvory na držáku.

Zasuňte AP do otvorů, dokud nezapadne na své místo.

## Konfigurace sítě

0

### Metoda 1 (doporučená)

Naskenujte QR-kód v návodu nebo na zařízení, stáhněte si aplikaci Ruijie Cloud a nakonfigurujte síť podle návodu v aplikaci.



### Metoda 2

Připojte se k identifikátoru SSID (@Ruijie-mxxxx, pokud existuje více zařízení, a k @Ruijie-sxxxx, pokud existuje pouze jedno zařízení) nebo připojte kabel s portem LAN a navštivte stránku http://10.44.77.253 (výchozí heslo: admin). Doporučuje se zadat IP adresu 10.44.77.250.