

Sada PoE STRUČNÁ PŘÍRUČKA

Verze: V1.01 BOM: 3101CON1

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

- Děkujeme vám, že jste zvolili náš produkt. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, obraťte se na svého místního prodejce.
- Žádná část této příručky nesmí být bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti kopírována, reprodukována, překládána nebo distribuována v jakémkoliv formě nebo jakýmkoli prostředky.
- Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění.
- Žádné prohlášení, informace nebo doporučení v této příručce nepředstavují formální záruku jakéhokoli druhu, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před spuštěním si důkladně přečtěte tuto příručku.
- Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný personál.
- Toto zařízení je výrobek třídy A a může způsobit rušení. V případě potřeby přijměte příslušná opatření.
- Dbejte na to, aby bylo zařízení namontováno stabilně a bylo zajištěno jeho dobré větrání.
- Zajistěte správné provozní prostředí včetně teploty, vlhkosti, větrání, napájení a ochrany před bleskem. Zařízení musí být vždy řádně uzemněno. Zařízení chraňte před prachem, nadměrnými vibracemi, tekutinami jakéhokoli druhu a silným elektromagnetickým zářením.
- Chraňte napájecí kabely, zástrčky a zásuvky, aby na ně náhodou někdo nestoupil nebo nedošlo k jejich stisknutí.
- Po dokončení montáže dbejte na to, aby byla zařízení řádně připojena. Nesprávné připojení může způsobit zranění osob a poškození zařízení.
- Náhlý výpadek napájení může způsobit poškození nebo poruchu. Pokud je to možné, používejte záložní napájecí zdroj.
- Zabraňte tomu, aby se do zařízení dostala voda nebo jakýkoliv druh kapaliny.
- Použitou baterii zlikvidujte podle místních předpisů nebo pokynů výrobce baterie. Nesprávné používání nebo výměna baterie může způsobit riziko výbuchu. Nevyhazujte baterii do ohně.

2

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ


FCC ČÁST 15

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivými vlivy rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s příručkou s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v obytné zóně pravděpodobně způsobí škodlivé rušení. V takovém případě je uživatel povinen toto rušení na vlastní náklady odstranit.


Tento výrobek splňuje požadavky části 15 předpisů komise FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

SMĚRNICE LVD/EMC

 Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí o elektrických zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU a směrnicí o EMC 2014/30/EU.

SMĚRNICE WEEE-2012/19/EU


 Na výrobek popisovaný v této příručce se vztahuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a musí být zlikvidován odpovídajícím způsobem.

3

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Zařízení	IP adresa	Uživatelské jméno/heslo
NVR	192.168.1.30	admin/123456
Kamera	192.168.1.13	admin/123456


VZHLED




4

INSTALACE PEVNÉHO DISKU

Připravte si křížový šroubovák (č. 1 nebo č. 2). Kontaktujte svého prodejce a požádejte jej o technické vlastnosti kompatibilních pevných disků.

 Než začnete, dbejte na to, aby bylo odpojeno napájení. Během montáže noste antistatické rukavice nebo pásku na zápěstí.




- 1 Demontujte kryt, připojte k disku datové a napájecí kabely a připevněte disk pomocí šroubů.



- 2 Připojte datové a napájecí kabely k základní desce a pak instalujte kryt.

5

PŘIPOJENÍ



 Toto vyobrazení je pouze orientační.

PŘIPOJENÍ SADY

Zařízení NVR lze použít k napájení kamery pomocí portu PoE. Kameru není třeba připojovat k jinému zdroji napájení.

1. Zařízení NVR připojte k monitoru pomocí kabelu VGA nebo HDMI (není součástí sady). Pokud k zobrazení videa používáte pouze mobilní telefon, můžete tento krok přeskočit.
2. Pomocí síťového kabelu připojte kameru k portu PoE na zařízení NVR.
3. K zařízení NVR připojte USB myš.
4. Pomocí síťového kabelu připojte zařízení NVR ke směrovači.
5. Připojte zařízení NVR k napájení.

6