



Síťové videorekordéry

Stručná příručka

Verze: V1.02

BOM: 3101C0CG

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na svého místního prodejce. Žádná část této příručky nesmí být bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti kopírována, reprodukována, překládána nebo distribuována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky. Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění. Žádné prohlášení, informace nebo doporučení v této příručce nepředstavují formální záruku jakéhokoli druhu, ať už vyjádřenou nebo předpokládanou.

Bezpečnostní informace

Před zahájením montáže a provozu si pečlivě přečtete pokyny.

- Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaný personál.
- Toto zařízení je výrobek třídy A a může způsobit rušení. V případě potřeby přijměte příslušná opatření.
- Před montáží a připojováním kabelů odpojte napájení. Během montáže noste antistatické rukavice. Používejte baterii doporučenou výrobcem. Nesprávné používání nebo výměna baterie může způsobit riziko výbuchu. Použitou baterii zlikvidujte podle místních předpisů nebo pokynů výrobce baterie. Nevyhazujte baterii do ohně.
- Zařízení je určeno výhradně pro použití v interiéru. Zajistěte správné provozní prostředí včetně teploty, vlhkosti, větrání, napájení a ochrany před bleskem. Zařízení řádně uzemněte. Zařízení chraňte před prachem, nadměrnými vibracemi, kapalinami jakéhokoli druhu a silným elektromagnetickým zářením. Nestavte více zařízení na sebe. Náhlý výpadek napájení může způsobit poškození zařízení nebo ztrátu dat.
- Proveďte potřebná opatření, abyste zajistili zabezpečení dat a jejich ochranu před útokem po síti a hackery (během připojení k internetu).

Dodržování předpisů

FCC část 15

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení podle části 15 předpisů komise FCC. Tato omezení jsou navržena s úmyslem poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivými vlivy rušení, když je

zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a, pokud není instalováno a používáno v souladu s příručkou s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací. Provoz tohoto zařízení v obytné zóně pravděpodobně způsobí škodlivé rušení. V takovém případě je uživatel povinen toto rušení na vlastní náklady odstranit.

Tento výrobek splňuje požadavky části 15 předpisů komise FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijatá rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Směrnice LVD/EMC



Tento produkt je v souladu s evropskou směrnicí o elektrických zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU a směrnicí o EMC 2014/30/EU.

Směrnice WEEE–2012/19/EU




Na výrobek popisovaný v této příručce se vztahuje směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a musí být zlikvidován odpovídajícím způsobem.

▶ Výchozí IP adresa, uživatelské jméno a heslo

- Výchozí IP adresa: **192.168.1.30**
- Výchozí uživatelské jméno správce: **admin**
- Výchozí heslo správce: **123456** (Pouze pro první přihlášení. Z důvodu zlepšení zabezpečení účtu by mělo být změněno na silné heslo obsahující alespoň 8 znaků včetně malých a velkých písmen, číslic a znaků.)

► Připojení




► Kontrolky LED

Kontrolka LED	Popis
RUN (provoz)	<ul style="list-style-type: none"> • Trvale svítí: Normální. • Bliká: Spouštění.
ALM (alarm)	Trvale svítí: Došlo k alarmu zařízení.
NET (sít)	Trvale svítí: Připojeno k síti.
SLOT (slot pro kartu)	Trvale svítí: Karta je nainstalovaná.

Kontrolka LED	Popis
HD (pevný disk)	<ul style="list-style-type: none"> • Trvale svítí zeleně: Normální. • Bliká zeleně: Čtení nebo zápis dat. • Trvale svítí žlutě: Abnormální. • Bliká žlutě: Obnovování pole.
LINK (připojení)	<p>Umístěno vedle rozhraní miniSAS na zadním panelu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trvale svítí: Připojeno ke skříní disku. • Bliká: Komunikace se skříní disku.

▶ Porty a rozhraní





- Rozhraní RS232 se používá pro ladění a údržbu.
- Stiskněte tlačítko RST (reset) a podržte jej po dobu alespoň pěti sekund. Zařízení se poté restartuje.
- Při zapnutém napájení nepřipojujte ani neodpojujte skříň disku.

▶ Instalace pevných disků

Připravte si křížový šroubovák č. 1 nebo č. 2. Než začnete, odpojte napájení. Noste antistatické rukavice nebo pásku na zápěstí. Fotografie jsou pouze pro ilustraci.

1. Disk připevněte k montážním úchytům (L znamená levý a R znamená pravý).



2. Povolte šrouby a poté otevřete přední panel.



3. Zarovnejte disk se slotem a jemně jej vložte.



4. Zatlačte, dokud nezapadne na místo. Opakujte pro instalaci všech disků, poté nainstalujte přední panel.



Výměna disku

Noste antistatické rukavice nebo pásku na zápěstí. Otevřete přední panel a postupujte podle kroků.

1. Jemně zatáhněte za rukojeti a odpojte disk. Disk vytáhněte po zastavení provozu (to trvá nejméně 30 s).
2. Demontujte upevňovací šrouby a potom vyměňte disk. Podrobné kroky viz Instalace pevných disků.



Instalace modulu napájení (volitelně)

Nainstalujte záložní modul napájení (technické údaje viz datový list). Než začnete, odpojte napájení. Noste antistatické rukavice nebo pásku na zápěstí.

1. Povolte šroub a demontujte záslepku.
2. Zasuňte modul napájení a poté utáhněte šroub.



▶ Instalace dekódovací karty (volitelně)


Nainstalujte dekódovací karty (technické údaje viz datový list). Před instalací nebo vyjmutím dekódovací karty odpojte napájení. Noste antistatické rukavice nebo pásku na zápěstí.

1. Povolte šrouby a poté demontujte záslepku.
2. Zasuňte dekódovací kartu a poté utáhněte šrouby.



▶ Montáž do stojanu (volitelně)


Skříň musí mít kluzné lišty nebo kolejničky, aby udržela zařízení.



Spuštění

Zkontrolujte montáž, připojení kabelů a provozní prostředí. Připojte napájení a zapněte spínač zapnutí/vypnutí. Postupujte podle průvodce a dokončete nastavení.

Živé zobrazení

Klikněte na možnost **Menu** > **Camera** > **Camera**. Jsou uvedeny všechny zjištěné kamery. Kliknutím na tlačítko  přidáte kameru. Chcete-li hledat v segmentu sítě, klikněte na možnost **Search**. Pokud je přidána kamera, ale živé video se nezobrazuje, zkontrolujte síťové připojení a ujistěte se, že je v systému nastaveno správné uživatelské jméno a heslo kamery. V případě potřeby je upravte.

Přehrávání

Chcete-li zobrazit video zaznamenané v aktuální den, klikněte pravým tlačítkem myši v okně náhledu a vyberte možnost **Playback**. Při dodání je povolen rozvrh nepřetržitého záznamu a lze jej upravit v nabídce **Menu** > **Storage** > **Recording**.

Vypnutí

Použijte nabídku **Shutdown**. Vypnutí NEPROVÁDĚJTE odpojením napájení nebo vypnutím spínače zapnutí/vypnutí. Náhlý výpadek napájení může způsobit poškození zařízení a ztrátu dat.

Přístup pomocí webového prohlížeče

Získejte přístup k zařízení z připojeného počítače pomocí webového prohlížeče (např. Internet Explorer).

1. Do řádku pro adresu zadejte IP adresu zařízení a stiskněte klávesu **Enter**.
V případě vyzvání nainstalujte plugin. Při spuštění instalace zavřete všechny webové prohlížeče.
2. Otevřete webový prohlížeč a přihlaste se pomocí správného uživatelského jména a hesla.